

Nutzung von Wikem Little

Wikem Little möglichst immer am Mast (Knauf) anfassen, um das Lager zu schonen.

Zur Nutzung von Wikem Little markiertes Bohrloch von 2 mm Durchmesser im Holz Stelle vorbohren (oder mehrere Löcher).

Zum Hereindrücken des Anzeigermastes in das Bohrloch am besten von oben über greifen, am Knauf anfassen und so einführen. Auch beim Herausziehen am Knauf an Im 2mm-Loch sitzt der Anzeiger „press“ und fällt nicht heraus.

A. Anwendung Pirsch

Anzeiger zur Windkontrolle über Kopf halten.

B. Anzeige Sitz

Am Sitz eine passende Latte mit Bohrloch bereithalten und den Anzeiger einführen. Dann die Latte provisorisch zur Überkopfanzeige fixieren. (s. Abb 1) Nach Ansitz wieder entnehmen.

C. Anzeige offene und geschlossene Kanzel

Latte von ca 1,5 m Länge vorrätig halten und wie in Abb 2 dargestellt und mit eingestecktem Windanzeiger montieren. Dabei Schuss- und Blickfeld nicht beeinträchtigen.

Man kann im Innern der Kanzel seitlich Winkel montieren, um daran die Latte provisorisch zu befestigen.

D. Wikem Little fest montiert

Beiliegende Hülse (5x2,2x20) zu ca 2/3 Länge senkrecht in Latte einbringen und unteres Mastende von Little mit Zweikomponentenkleber in Hülse einkleben.

Wikem Windanzeiger Januar. 2024



Nutzung von Wikem Little

Wikem Little möglichst immer am Mast (Knauf) anfassen, um das Lager zu schonen.

Zur Nutzung von Wikem Little markiertes Bohrloch von 2 mm Durchmesser im Holz an geeigneter Stelle vorbohren (oder mehrere Löcher).

Zum Hereindrücken des Anzeigermastes in das Bohrloch am besten von oben über den Anzeiger greifen, am Knauf anfassen und so einführen. Auch beim Herausziehen am Knauf anfassen. Im 2mm-Loch sitzt der Anzeiger „press“ und fällt nicht heraus.

A. Anwendung Pirsch

Anzeiger zur Windkontrolle über Kopf halten.

B. Anzeige Sitz

Am Sitz eine passende Latte mit Bohrloch bereithalten und den Anzeiger einführen. Dann die Latte provisorisch zur Überkopfanzeige fixieren. (s. Abb 1) Nach Ansitz wieder entnehmen.

C. Anzeige offene und geschlossene Kanzel

Latte von ca 1,5 m Länge vorrätig halten und wie in Abb 2 dargestellt und mit eingestecktem Windanzeiger montieren. Dabei Schuss- und Blickfeld nicht beeinträchtigen.

Man kann im Innern der Kanzel seitlich Winkel montieren, um daran die Latte provisorisch zu befestigen.

D. Wikem Little fest montiert

Beiliegende Hülse (5x2,2x20) zu ca 2/3 Länge senkrecht in Latte einbringen und unteres Mastende von Little mit Zweikomponentenkleber in Hülse einkleben.

Wikem Windanzeiger Januar. 2024

Abb 1: Sitz

**Abb 2:
Kanzel**




Abb1: Sitz



**Abb2:
Kanzel**

